

Zee MB DMX ch

ch	level		
1	0-2	Ball	stop
	3-117		spin cw fast~slow
	118-139		stop
	140-252		spin ccw slow~fast
	253-255		stop
2	0-255	Yoke	index position low
3	0-255		index position high
4	0-5		index
	5-125		spin cw
	126-130		index
	131-250		spin ccw
5	251-255		index
	0		fast
	250	slow	
251-255	stop		
6	255		reset



・Ballのみマニュアル操作可能(横回転のみ)

マニュアルモード:100の位 9-直

10の位 0-正転 1-逆転

1の位 0-Stop 1~9-Slow~Fast